

Dein Leben. Deine Tür.

Glatte Türblätter & Zargensysteme

Schiebetürelemente

Schiebetürelement vor der Wand laufend (SEV)

Montageablauf

- Futterteile zusammenbauen (Montageklammern im Zubehörbeutel)
- Anschlagpfosten montieren, je nach Laufrichtung links oder rechts, rückseitig durch die Bekleidung anschrauben
- Zierbekleidung mittels Dübel und Excenterverbindung zusammenbauen
- Bügelaufhängung auf die obere Türkante schrauben
- Durchgang lot- und waagrecht in die Maueröffnung setzen und verkeilen
- Vorderbrett des Schiebetürkastens lösen
- Kasten auf die Durchgangszarge mittels Nut und loser Feder montieren (Montageleim verwenden)
- Die Rückwand des Kastens muss mit dem Mauerwerk zusätzlich verdübelt werden. Bei geringer Sturzüberdeckung kann die Laufschiene für die Verdübelung abgeschraubt werden.
- Schiebetürblatt einhängen, Bodenführungswinkel montieren
- Türblatt in Verbindung mit Klemmbeschlag inkl. Gummipuffer an der Schiene justieren
- Türblatt in Verbindung mit der Zarge ausrichten
- Zarge mittels Montageschaum befestigen
- Verleimte Zierbekleidung mittels Leim einschieben
- Vorderbrett des Schiebetürkastens montieren (evtl. verschrauben zwecks Nachjustierung der Schiebetür)

Zusätzlich bei Stiltürelementen mit aufliegenden Profilleisten bzw. LA – Türen mit Sprossengitter:

- Der Schiebetürkasten hat eine doppelte Rückwand
- Vor der Türblattmontage die Aufdopplungsleiste (lose für bauseitige Montage) am Türblatt montieren (ohne Leim, mit Nägeln anstiften).

Bei 2-flügeligen Schiebetürelementen ist der Schiebetürkasten mittig geteilt. Dieser ist mit Nut und Feder für bauseitige Montage versehen.

Wird das Schiebetürblatt mit einem Schloss geliefert, muss das unter dem Türblatt befestigte Schließblech bauseitig am Anschlagpfosten montiert werden.